



Labona®

Pergola ARTOSI

Materialliste des Verankerungsmaterials

Materialliste des Verankerungsmaterials für die Montage

Für die Montage benötigen Sie:

- 2 Leiter
- 2 Hebezeuge
- Maßband,
- Akkuschauber
- Schlagbohrer
- Staubsauger
- Kabeltrommel mit Verlängerungskabel
- Montage-/Einstellkabel
- Verankerungsmaterial je nach Bedarf der Pergola (fischer Thermax, Gewindestäbe, Dichtstoffe, ...)
- Expansions- und Bitumenband
- Gola-Set
- Aqua-Dichtstoff zum Verkitten von Teilen an Wasserschenkel und Ecken.

Verankerungsmaterial für die Montage einer freistehenden Pergola

- Gewindestäbe M10 + chemischer Anker
- die richtige Anzahl von Muttern entsprechend der Anzahl der Gewindestäbe..

Jedes Stützbein wird mit 4 Gewindestäben (in den meisten Fällen ca. 25 cm lang, die Länge hängt vom Boden ab, in dem Sie verankern) + Muttern im Boden verankert. So können Sie eine lange Gewindestange je nach Bedarf in 2 bis 4 Stücke aufteilen.

Brauchen Sie einen Rat? Rufen Sie uns jederzeit an!

Tel.: (+43) 7202 29427

www.labona.at

labona

Verankerungsmaterial für die Montage einer in der Wand verankerten Pergola

- Gewindestäbe M10 oder M12
- je nach Anzahl der Gewindestäbe die richtige Anzahl von Muttern,
- Fischer Thermax zur Dämmung.

Jedes Stützbein wird mit 4 Gewindestäben (in den meisten Fällen ca. 25 cm lang, die Länge hängt vom Boden ab, in dem Sie verankern) + Muttern im Boden verankert. So können Sie eine lange Gewindestange je nach Bedarf in 2 bis 4 Stücke aufteilen. Zur Verankerung in der Fassade wird 1 Stück Fisher Thermax für 1500 - 2000 mm Länge benötigt.

Brauchen Sie einen Rat? Rufen Sie uns jederzeit an!

Tel.: (+43) 7202 29427

www.labona.at

labona