



Labona®

Außenrolläden

Materialliste des Verankerungsmaterials

Materialliste des Verankerungsmaterials für die Montage

Für die Montage benötigen Sie:

- Maßband
- Wasserwaage
- Bleistift
- Hammer
- Akkuschauber
- Schlagbohrer und Bohrer je nach Grundmaterial
- Bits PZ2, PH2, Sechskantansatz 8 und 10,
- Inbusschlüssel
- Mutterschlüssel Nr. 10 und 13
- Montage-/Einstellungskabel
- Gola-Set
- Schraubendreher-Set

Verankerungsmaterial sowohl für sichtbare als auch für verdeckte Montage (Verankerung in den Schienen je nach Fenstertyp):

- Befestigung am Alu-Fensterrahmen - TEX-Schrauben 4,8 x Länge entsprechend den Fensterkammern, in der Regel 4,8 x 20 mm
- Befestigung am Holzfensterrahmen - vorbohren und dann 5 x 20 mm Schrauben wie bei Kunststoffrahmen.

Brauchen Sie einen Rat? Rufen Sie uns jederzeit an!

Tel.: (+43) 7202 29427

www.labona.at

labona